

Fr

Notice

Merci d’avoir choisi le manège enchanté Dream Theater de Pabobo ! Avec ses tendres projections et ses petites mélodies apaisantes, votre enfant s’endort en douceur… C’est le premier carrousel à LED… pas d’ampoule à changer ! Idéal pour remplacer le mobile. Veuillez lire ce mode d’emploi attentivement avant utilisation.

Qu’est-ce qu’il y a dans ma boîte ?

Vous avez donc ici : un manège enchanté, un projet très basse tension 5V, un support mural, …et cette notice !

Première utilisation

Posez le produit sur un meuble, ou accrochez-le au mur grâce à son support mural. Au mur, ce projecteur est idéal pour remplacer un mobile. Reliez le transformateur au produit. Reliez le tout à une prise secteur. Votre projecteur est prêt à être utilisé !

Fonctions de l’interrupteur Bouton principal (A)

Il vous permet d’allumer / d’éteindre la lumière et la musique.
1er appui court : la lumière s’allume.
2ème appui court : le Dream Theater joue une berceuse.
3ème appui court : les sons de la nature s’allument.
1 appui long (5 secondes) : le produit s’éteint.
Le produit s’éteint tout seul au bout de 45 minutes, dont 15 minutes de musique.
Bouton secondaire (B)
Il vous permet d’activer le mode Dodo. Dans ce mode, le produit se rallume automatiquement s’il enregistre un bruit extérieur pendant plus de 4 secondes.

En

Instruction manual

Le produit se rallume alors dans le mode dans lequel il était avant de s’éteindre.

Infos sécurité :

Cette lampe n’est pas un jouet. A utiliser sous la surveillance des parents. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois de part la présence de petites pièces détachables. Ce produit est conçu pour un usage en intérieur et n’est pas résistant à l’eau. Ne pas couvrir la lampe. Ne pas immerger dans l’eau - ne pas brancher la lampe près d’un point d’eau. Ne pas utiliser le produit avec un autre transformateur que celui fourni. Utilisez toujours un chiffon propre et sec pour nettoyer l’appareil.

What’s in my box ?

So, you have here: an enchanted merry-go-round, a 5V, very low tension transformer, a wall mount, …and this instruction manual !

First use

Place the product in the room, or hang it to the wall thanks to its wall-mount. On the wall, this projector is ideal to replace a mobile. Connect the transformer to the product. Plug all of this in the mains. Your projector is ready to be used!

Functions of the switch Main button (A)

It enables you to turn the light and the music on or off.
1st short push: the light turns on.
2d short push: the Dream Theater plays a lullaby.
3rd short push: the sounds of nature start.
1 long push (5 seconds): the product turns off.
The product also turns off by itself after 45 minutes, of which 15 minutes of music.
Secondary button (B)
It enables you to activate the Sleep mode.In this mode, the product will automatically turn on if it records a noise for more than 4 seconds. The product then turns on in the mode you left it before it turned off.

Security information :

This lamp is not a toy. Should be used under supervision of parents. Not suitable for children under 36 months due to the presence of small removable parts. This product was designed only for interior use and is not waterproof. Do not cover the lamp. Do not immerge in water - do not plug the lamp near a water source. Do not use the product with a transformer other than the one provided. Always use a dry cloth to clean the device.

¿Qué hay en mi caja?

Aquí tiene: una noria mágica, un transformador de 5V, muy baja tensión, Un soporte mural, i… y este manual de instrucciones!

Primer uso

Colocar el producto en la habitación o colgarlo en la pared con el soporte incluido. Colocado en la pared, este proyector es ideal para sustituir a un móvil. Conectar el transformador al producto. Enchufar a la red. ¡Su proyector está listo para ser utilizado!

Funciones del interruptor Botón principal (A)

Permite encender o apagar la luz y la música.
1er toque: las luces se encienden
2º toque: suena una nana.
3er toque: se activan los sonidos de la naturaleza
1 pulsación larga (5 segundos): el producto se apaga.
También puede dejar que se apague automáticamente pasados 45 minutos, 15 de los cuáles con música.
Botón secundario (B)
Permite activar el modo Dormir. En este modo, la lámpara se enciende automáticamente si detecta un sonido

Es

Manual de instrucción

¡Gracias por elegir este Dream Theater de Pabobo ! Con su suaves proyecciones y sus melodías relajantes, su hijo se dormirá tranquilamente. Esta lámpara no es un juguete. A utilizar bajo la vigilancia de los padres. Es la primera lámpara giratoria con LED, sin bombillas que cambiar! Ideal para sustituir a un móvil. Antes de poner en marcha el aparato, lea atentamente las instrucciones de uso.

¿Qué hay en mi caja?

Aquí tiene: una noria mágica, un transformador de 5V, muy baja tensión, Un soporte mural, i… y este manual de instrucciones!

Primer uso

Colocar el producto en la habitación o colgarlo en la pared con el soporte incluido. Colocado en la pared, este proyector es ideal para sustituir a un móvil. Conectar el transformador al producto. Enchufar a la red. ¡Su proyector está listo para ser utilizado!

Funciones del interruptor Botón principal (A)

Permite encender o apagar la luz y la música.
1er toque: las luces se encienden
2º toque: suena una nana.
3er toque: se activan los sonidos de la naturaleza
1 pulsación larga (5 segundos): el producto se apaga.
También puede dejar que se apague automáticamente pasados 45 minutos, 15 de los cuáles con música.
Botón secundario (B)
Permite activar el modo Dormir. En este modo, la lámpara se enciende automáticamente si detecta un sonido

de más de 4 segundos.

La lámpara se enciende en el modo en que lo dejó antes de apagarlo.

Información de seguridad:

Esta lámpara no es un juguete. A utilizar bajo la vigilancia de los padres. No recomendado para niños menores de 36 meses debido a que contiene piezas pequeñas extraíbles. Esta lámpara fue diseñada solamente para un uso interior y no es impermeable. No cubran la lámpara. No sumergir en el agua - no enchufar la lámpara cerca de una fuente de agua. No usar el producto con otro transformador que no sea el incluido. Para limpiar el producto, utilice siempre un paño seco.

En caso de no funcionar, no intenten desmontar el producto. ¡Por favor póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente! www.pabobo.com/support/contact

Para uso sólo com equipos electrónicos para módulos LED alimentados con corriente alterna para LED de acuerdo con la norma EN 61347-2-13 Anexo I
Voltaje de entrada del módulo LED: AC100-240V
Voltaje de entrada para el producto: DC5V 1000mA

Hecho en el RPC
Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 PARIS, France
Pabobo es una marca registrada. Todos derechos y modelos registrados. Ilustraciones no contractuales
Por favor, guarden este manual para futuras referencias.
Asegúrese de que el embalaje no esté al alcance de los niños.

It

Manuale di istruzioni

Grazie per aver scelto Dream Theater di Pabobo ! Con le sue tenere proiezioni e le dolci melodie rassicuranti il vostro bambino si addormenterà in piena tranquillità… E’ la prima lampada carosello a LED… mai più lampadine da sostituire! Ideale per sostituire la giostrina. Leggere attentamente le istruzioni d’uso prima di utilizzare l’apparecchio.

Cosa c’è nella confezione?

Nella scatola troverete: un lampada carosello, un trasformatore a bassa tensione 5V, un supporto murale, …e questo libretto di istruzioni!

Primo utilizzo

Posizionare il prodotto su un supporto orizzontale (tavolo, mobile) o appendere direttamente al muro grazie al supporto murale. Appeso al muro, questo proiettore è l’ideale per sostituire una giostrina. Collegare il trasformatore al prodotto. Collegare alla presa di corrente. Il vostro proiettore è ora pronto per l’utilizzo!

Funzione degli interruttori Pulsante principale (A)

Permette di accendere e spegnere la luce e la musica.
Primo tocco: la luce si accende.
Secondo piccolo tocco: la lampada Dream Theater suona una ninnananna.
Terzo tocco: per ascoltare i suoni della natura.
1 pressional lunga (5 secondi): il prodotto si spegne.
Il prodotto si spegne automaticamente dopo 45 minuti, di cui 15 di musica.
Conservate questo manuale per riferimenti futuri.
Asegúrese de que el embalaje no esté al alcance de los niños.
In questa modalità il prodotto si

riaccende automaticamente se registra un rumore per più di 4 secondi.
Il prodotto riparte nella stessa modalità in cui era prima di spegnersi.

Informazioni sulla sicurezza:

Questa lampada non è un giocattolo. Da utilizzare solo con la supervisione dei genitori. Non addato a bambini di età inferiore ai 36 mesi a causa della presenza di piccole parti removibili. Questa lampada è stata creata per un utilizzo interno e non è impermeabile. Non coprite la lampada Non immergere il prodotto in acqua - non posizionare la lampada vicino a sorgenti d’acqua. Non utilizzare il prodotto con un trasformatore diverso da quello fornito. Pulire l’apparecchio solo con un panno asciutto.

In caso di errato funzionamento, non tentate di intervenire sul prodotto, ma contattate il servizio clienti. www.pabobo.com/support/contact

Da usare solo con apparecchiature elettroniche con driver LED con alimentazione CA per LED secondo la norma EN 61347-2-13 all’allegato I
Tensione di ingresso per il driver del LED: AC100-240V
Tensione di ingresso per il prodotto: DC5V 1000mA

Prodotto in RPC
Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 PARIS, France
Pabobo é uma marca registrada. Todos os direitos reservados e design registrado.
Todos os direitos reservados e design registrado.
Imagens não contratuais
Por favor guarde estas instruções para futura consulta.
Mantenha a embalagem fora do alcance da criança.

Pt

Manual de instruções

Obrigado por ter escolhido este encantador Dream Theater da Pabobo Com as suas ternurentas projeções e músicas suaves, a criança adormece em paz. É o primeiro carrossel com LED, sem lâmpadas para substituir. Ideal para substituir um mobile. Leia atentamente as instruções antes de operar o equipamento.

O que contém a minha caixa ?

Contém: um carrossel encantado, um transformador de baixa tensão, 5V, um suporte de parede, …e este manual de instruções.

Primeira utilização

Coloque o produto no quarto, ou fixe-o na parede com o adaptador para o efeito. Na parede, este projetor é ideal para substituir um mobile. Ligue o transformador ao produto. Ligue tudo à rede elétrica. O projetor está pronto a ser utilizado.

Funções do interruptor Botão principal (A)

Permite ligar ou desligar a luz e a música.
1 toque: a luz liga.
2 toques: O Dream Theater toca uma música de embalar.
3 toques: os sons da natureza são ativados.
1 toque prolongado (5 segundos): o produto desliga-se.
O produto também se desliga por ele próprio passados 45 minutos ou passados 15 minutos de música.
Botão secundário (B)
Permite ativar o modo Dormir. Neste modo, o produto liga-se automaticamente se detetar ruído para além de 4 segundos.

Depois o produto liga-se no modo que ficou antes de se ter desligado.

Informação de segurança:

Este produto não é um brinquedo. Deve ser utilizado com a supervisão de um adulto. Não aconselhável para crianças com menos de 36 meses devido à presença de pequenos componentes que se podem remover. Esta lâmpada foi desenhada só para utilização interior e não é à prova de água. Não tape a lâmpada. Não mergulhe em água - não coloque o produto junto a água. Não utilize outro transformador senão o fornecido com o produto. Use sempre um pano seco para limpar o equipamento.

Em caso de avaria, não desmonte o produto. Por favor contacte o nosso serviço de apoio ao cliente. www.pabobo.com/support/contact

Só para uso com aparelhos electronicos para modulos LED alimentados com corrente alternada para LED conforma a normativa EN 61347-2-13 Anexo I
Voltagem da entrada do modulo LED: AC100-240v
Voltagem da entrada para o produto: DC5V 1000mA

Fabricado na RPC
Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 PARIS, France
Pabobo é uma marca registada. Todos os direitos reservados e design registado.
Imagens não contratuais
Por favor guarde estas instruções para futura consulta.
Mantenha a embalagem fora do alcance da criança.

Nl

Gebruiksaanwijzing

Dank u voor het kiezen van deze betoverende Dream Theater van Pabobo! Met zijn zachte projecties en rustgevende melodieën, valt je kind zachtjes in slaap… Het is de eerste carrousel met een LED… geen gloeilamp meer te vervangen! Ideaal om de mobiel te vervangen. Lees de gebruiksaanwijzing goed door voor gebruik.

Wat zit er in mijn doos?

Dus hier heb je: Een betoverende draailamp, een 5V, zeer lage spannings transformator, een muurbevestiging …en deze handleiding!

Eerste gebruik

Plaats het product op een kast of hang het aan de muur met de muurbevestiging, Aan de muur, is deze projector ideaal om een mobiel te vervangen. De transformator aan het product aansluiten. Verbind het met het stopcontact. De projector is klaar voor gebruik!

Funcities van de schakelaar Voornaamste knop (A)

Hiermee kunt u het licht en de muziek aan of uit schakelen. Eerste korte druk: de lamp gaat aan. Tweede korte druk: de Dream Theater speelt een slaapliedje. Derde korte druk: de geluiden van de natuur gaan aan. Een lange druk (5 seconden): het product gaat uit. Het product schakelt vanzelf uit na 45 minuten projecties de muziek gaat al uit na 15 minuten,

Secundaire knop (B)

Hiermee kunt u de Slaap Mode activeren. In deze mode gaat het product automatisch weer aan wanneer het langer dan 4 seconden geluid registreert. Het product gaat dan weer aan in de mode waarin het zich bevond voor het uit ging.


Veiligheidsinstructie

Deze lamp is geen speelgoed. Gebruiken onder toezicht van de ouders. Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden, in verband met aanwezigheid van kleine afneembare delen. Deze lamp is ontworpen voor gebruik binnenshuis en is niet waterbestendig. De lamp niet bedekken. Niet in het water doen - de lamp niet aansluiten in de nabijheid van een waterpunt. Het product niet gebruiken met een andere transformator dan de meegeleverde. Gebruik alleen een droge schone doek om het apparaat schoon te maken. In geval van een storing, probeer dan niet het product te demonteren. In plaats daarvan neem contact op met onze klantenservice! www.pabobo.com/support/contact

Alleen voor gebruik met elektronische apparatuur voor AC-powered LED modules voor LED volgens EN 61347-2-13 bijlage I
Ingangsspanning for LED-module: AC100-240V
Ingangsspanning voor het product: DC5V 1000mA

Geproduceerd in PRC.

Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 PARIS, France
Pabobo is een geregistreerd handelsmerk. Alle rechten en ontwerpen geregistreerd. Niet contractuele foto’s. Bewaar de gebruiksaanwijzing als referentie. Zorg ervoor dat de verpakking buiten bereik van kinderen blijft.



Dream theater

Model : RL03

www.pabobo.com
facebook.com/pabobo
twitter.com/pabobo

Κουμπί (B)
Ενεργοποιεί την λειτουργία Ύπνου. Στη λειτουργία Ύπνου, το προϊόν ανάβει αυτόματα αν ανιχνεύσει κάποιο ήχο-θόρυβο διάρκειας άνω την 4 δευτερολέπτων. Το προϊόν τότε επανέρχεται στη λειτουργία που βρισκόταν πριν σταματήσει.

Ασφάλεια:
Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η χρήση της πρέπει να συνοδεύεται από γονική επίβλεψη. Κρατήστε το μακριά από τα παιδιά κάτω των 3 ετών. Το προϊόν έχει σχεδιαστεί για εσωτερική χρήση και δεν είναι αδιάβροχο. Μην καλύπτεται τη λάμπα. Μην χρησιμοποιείτε άλλο μετασχηματιστή από αυτόν που συμπεριλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία.

Μην χρησιμοποιείτε άλλο μετασχηματιστή από αυτόν που συμπεριλαμβάνεται στην αρχική συσκευασία. Καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, καλέστε το εξυπηρέτηση πελατών, ή απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς. www.pabobo.com/support/contact Για χρήση μόνο με ηλεκτρονικό εξοπλισμό τροφοδοτούμενο από εναλλακτικό ρεύμα για στοιχεία LED, σύμφωνα με το πρότυπο EN 61347-2-13 παράρτημα I

Τάση εισόδου για μετασχηματιστή LED: AC100-240V
Τάση εισόδου για το προϊόν: DC5V-1000mA

Κατασκευάζεται στη ΛΔΚ Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 PARIS
Η Pabobo είναι καταχωρημένη μάρκα. Τα δικαιώματα και τα μοντέλα είναι καταχωρημένα. Φωτογραφίες χωρίς δέσμευση. Κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική ανάγκη. Φυλάξτε την συσκευασία μακριά από παιδιά.

Gr Εγχειρίδιο
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Θέατρο Ονειρών της Pabobo! Το παιδί σας μπορεί πλέον να κοιμάται ήσυχα με τις προβολές και μουσικές μελωδίες του Θεάτρου των Ονειρών. Είναι το πρώτο Carrousel με LED... τέλος οι αλλαγές λάμπας! Ιδανικό για να αντικαταστήσετε την προηγούμενη. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης με προσοχή.

Τι περιέχει η συσκευασία:
Η συσκευασία περιέχει: ένα χαρούμενο Carrousel, ένα μετασχηματιστή πολύ χαμηλής τάσης 5V, μια επιτοίχια βάση στήριξης, και το εγχειρίδιο!

Πρώτη χρήση
Τοποθετήστε το προϊόν σε κάποιο έπιπλο ή κρεμάστε το στον τοίχο με την βάση στήριξης. Στον τοίχο, είναι ιδανικό για να αντικαταστήσει ένα κλασσικό φωτιστικό. Συνδέστε τον μετασχηματιστή με το προϊόν. Συνδέστε το σύνολο με μια πρίζα ρεύματος. Το Carrousel σας είναι έτοιμο προς χρήση!

Λειτουργίες του διακόπτη Κουμπί (A)
Σας επιτρέπει να ανάβετε και να σβήνετε το φως και τη μουσική. 1ο γρήγορο πάτημα: Το φως ανάβει. 2ο γρήγορο πάτημα: Το Θέατρο Ονειρών παίζει γλυκά νανουρίσματα. 3ο πάτημα: Ξεκινούν τα ηχητικά της φύσης. 1 παρατεταμένο πάτημα (5 δευτερόλεπτα): Το προϊόν σβήνει. Το προϊόν σταματάει μόνο του μετά από 45 λεπτά λειτουργίας, και 15 λεπτά μουσικής

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:
Ta lampa nie jest zabawką. Powinien być stosowany pod nadzorem rodziców. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy ze względu na obecność małych ruchome części. Ten produkt był przeznaczony tylko do użytku wewnętrznego i nie jest wodoodporny. Nie należy zasłaniać lampy. Nie immerge w wodzie - nie podłączyc lampy w pobliżu źródła wody. Nie należy używać produktu z transformatora innego, niż jeden. Zawsze należy używać suchej szmatki do czyszczenia urządzenia.

W przypadku usterki, nie próbuj rozmontowywać produktu. Prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta! www.pabobo.com/support/contact

Zasilanie AC dla sterownika LED zgodnie z IEC61347-2-13 ankes I
Napięcie wejściowe dla sterownika LED: AC 100-240 V
Napięcie wejściowe dla produktu: DC5V 1000mA

Made in ChRL
Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 Paryż, Francja
Pabobo jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wzór pozaumownych ilustracje
Proszę zachować instrukcję na przyszłość.
Opakowanie nie służy zabawie - trzymaj z dala od dzieci.

Pl Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór tego zaczarowanego Dream Theater z Pabobo! Dzięki projekcji przetargu i idealnie melodie kojące Twoje dziecko zasypia spokojnie. To pierwsza karuzela z LED - nigdy więcej żarówek! Idealnie zastępuje zwykłe karuzele do dziecięcego łóżeczka. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed użyciem produktu.

Co znajduje się w mojej skrzynce?
Tak, masz tutaj: zaczarowaną karuzelę, 5V transformator niskiego napięcia uchwyt ścienny ...i tą instrukcję obsługi!

Pierwsze użycie
Produkt powinno się umieszczać w pokoju, lub powiesić na ścianie. Na ścianie, projektor jest idealny. Podłącz transformator do produktu. Podłącz to wszystko do sieci. Projektor jest gotowy do użycia!

Funkcje przełącznika Główny przycisk (A)
Pozwala włączyć światło i/lub wyłączyć muzykę.
Pierwsze krótkie naciśnięcie: lampka włącza się
Drugie krótkie naciśnięcie: Dream Theater gra kołysankę.
Trzecie krótkie naciśnięcie: grają dźwięki natury.
naciśnij i przytrzymaj (5 sekund): Urządzenie wyłączy się.
Produkt również się wyciąga po 45 minutach, a po dodatkowych 15 minutach muzyka.

Drugi przycisk (B)
Pozwala włączyć tryb uśpienia. W tym trybie, produkt automatycznie się włączy jeśli wykryje większy poziom hałasu przez ponad 4 sekundy. Produkt następnie włącza się w trybie, w którym ostatnio był wyłączony.

Knopf (B)
Mit diesem Knopf schalten Sie den Schlafmodus ein. In diesem Modus schaltet sich die Lampe automatisch wieder ein, wenn länger als 4 Sekunden ein Geräusch ertönt. Die Lampe startet immer in dem Modus, in dem sie zuvor ausgegangen ist.

Sicherheitsinformation:
Diese Lampe ist kein Spielzeug! Nur unter Aufsicht der Eltern benutzen. Die Lampe eignet sich nicht für Kinder unter 36 Monaten, da sie verschluckbare Kleinteile enthält. Dieses Produkt ist zum Einsatz in geschlossenen Räumen bestimmt und nicht wasserfest. Bedecken Sie die Lampe nicht. Dieses Produkt darf nicht in Wasser getaucht werden oder in der Nähe einer Wasserquelle aufgestellt werden. Benutzen Sie dieses Produkt nur mit dem mitgelieferten Transformator. Bitte reinigen Sie die Lampe nur mit einem trockenen Tuch. Sollte die Lampe nicht funktionieren, versuchen Sie nicht, sie selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie in diesem Fall bitte unseren Kundendienst. www.pabobo.com/support/contact Nur für die Nutzung mit einem elektronischen LED Treiber mit Wechselstrom für die Module von DEL für DEL nach der Norm 61347-2-13 Annexe I Eingangsspannung für das Modul in DEL: AC100-240V Eingangsspannung für das Produkt: DC5V 1000mA

Was steckt alles in dieser Packung?
Die Packung enthält: eine Karussell-Lampe, einen 5V Niedrigstrom-Transformator, eine Wandbefestigung ... und diese Gebrauchsanleitung!

Erstbenutzung
Stellen Sie die Lampe in einem Zimmer auf oder bringen Sie sie mit Hilfe der Wandbefestigung an einer Wand an. An der Wand eignet sich der Projektor ideal, um ein Mobile zu ersetzen. Verbinden Sie den Transformator mit dem Produkt. Verbinden Sie das Ganze mit der Steckdose. Ihr Projektor ist nun betriebsbereit!

Funktion des Schalters Hauptknopf (A)
Mit diesem Knopf schalten Sie die Lampe ein und aus.
1 x kurz drücken: schaltet die Lampe ein. **2 x** kurz drücken: schaltet die Einschlafmusik ein.
3 x kurz drücken: schaltet die Naturgeräusche an.
1 x lang drücken (5 Sekunden): schaltet die Lampe aus.
Die Lampe schaltet sich nach 45 Minuten (in den ersten 15 Minuten ertönt immer Musik) von alleine aus.

Hergestellt in der Volksrepublik China
Pabobo, 18 rue du Faubourg du Temple, 75011 PARIS, France
Pabobo ist eingetragenes Warenzeichen und ein geschütztes Gebrauchsmuster. Pabobo ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Nicht vertragliche Illustrationen. Bitte bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig auf. Bitte bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

De Gebrauchsanleitung
Vielen Dank, dass Sie die Karussell-Lampe Dream Theater von Pabobo ausgesucht haben! Die Lichtprojektionen und die kleinen sanften Melodien lassen Ihr Kind sanft einschlafen. Dream Theater ist die erste LED-Karussell-Lampe – hier muss keine Glühbirne mehr ersetzt werden! Ideal, um ein Mobile zu ersetzen. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanweisung sorgfältig durch.

Was steckt alles in dieser Packung?
Die Packung enthält: eine Karussell-Lampe, einen 5V Niedrigstrom-Transformator, eine Wandbefestigung ... und diese Gebrauchsanleitung!

Erstbenutzung
Stellen Sie die Lampe in einem Zimmer auf oder bringen Sie sie mit Hilfe der Wandbefestigung an einer Wand an. An der Wand eignet sich der Projektor ideal, um ein Mobile zu ersetzen. Verbinden Sie den Transformator mit dem Produkt. Verbinden Sie das Ganze mit der Steckdose. Ihr Projektor ist nun betriebsbereit!

Funktion des Schalters Hauptknopf (A)
Mit diesem Knopf schalten Sie die Lampe ein und aus.
1 x kurz drücken: schaltet die Lampe ein. **2 x** kurz drücken: schaltet die Einschlafmusik ein.
3 x kurz drücken: schaltet die Naturgeräusche an.
1 x lang drücken (5 Sekunden): schaltet die Lampe aus.
Die Lampe schaltet sich nach 45 Minuten (in den ersten 15 Minuten ertönt immer Musik) von alleine aus.

Turvallisuustietoa
Tämä valaisin ei ole lelu. Sitä on käytettävä vanhempien valvonnassa. Ei sovellu alle 3v lapsille. Tuotteessa on pieniä osia, jotka voivat irrota. Tämä valaisin on suunniteltu ainoastaan sisäkäyttöön eikä ole vedenpitävä. Älä peitä valaisinta. Älä upota veteen – älä sijoita lamppua lähelle vesilähdettä. Älä käytä tuotetta muun kuin tuotteen oman muuntajan kanssa. Käytä laitteen puhdistukseen kuivaa liinaa.

Was steckt alles in dieser Packung?
Die Packung enthält: eine Karussell-Lampe, einen 5V Niedrigstrom-Transformator, eine Wandbefestigung ... und diese Gebrauchsanleitung!

Erstbenutzung
Stellen Sie die Lampe in einem Zimmer auf oder bringen Sie sie mit Hilfe der Wandbefestigung an einer Wand an. An der Wand eignet sich der Projektor ideal, um ein Mobile zu ersetzen. Verbinden Sie den Transformator mit dem Produkt. Verbinden Sie das Ganze mit der Steckdose. Ihr Projektor ist nun betriebsbereit!

Funktion des Schalters Hauptknopf (A)
Mit diesem Knopf schalten Sie die Lampe ein und aus.
1 x kurz drücken: schaltet die Lampe ein. **2 x** kurz drücken: schaltet die Einschlafmusik ein.
3 x kurz drücken: schaltet die Naturgeräusche an.
1 x lang drücken (5 Sekunden): schaltet die Lampe aus.
Die Lampe schaltet sich nach 45 Minuten (in den ersten 15 Minuten ertönt immer Musik) von alleine aus.

Fi Ohjekirja
Kiitos kun valitsit Pabobon Dream Theater. Sen kauniilla heijastuksilla ja pehmeillä melodiolla lapsesi nukahtaa rauhallisesti. Se on ensimmäinen LED-valolla toimiva karusellivalo, ei enää vaihdettavaa polttimoita! Ei sovellu alle 3v lapsille. Tuotteessa on pieniä osia, jotka voivat irrota. Tämä valaisin on suunniteltu ainoastaan sisäkäyttöön eikä ole vedenpitävä. Älä peitä valaisinta. Älä upota veteen – älä sijoita lamppua lähelle vesilähdettä. Älä käytä tuotetta muun kuin tuotteen oman muuntajan kanssa. Käytä laitteen puhdistukseen kuivaa liinaa.

Mitä pakkauksesta löytyy?
Pakkauksesta löydät: lumoavan karusellin 5V, hyvin pienijännitteisen muuntajan seinätelineen ja tämän ohjekirjan!

Ensimäinen käyttökerta
Sijoita lamppu huoneeseen tai ripusta seinälle seinäkiinnikkeen avulla. Seinälle sijoitettuna valo on ihanteellinen mobilen korvike. Kiinnitä muuntaja tuoteeseen. Kiinnitä muuntaja pistokkeeseen. Karusellivalosi on valmis käyttöön!

Nappuloiden/kytkinten toiminnot Pää nappula (A)
Käynnistää tai sammuttaa valon sekä musiikin.
1 lyhyt painallus: valo syttyy
2 lyhyt painallus: Dream Theater soittaa kehtolaulun
3 lyhyt painallus: luonnon äänet menevät päälle
1 pitkä painallus (5 sekuntia): valo sammuu
Valo sammuu myös automaattisesti 45 minuutin jälkeen, joista ensimmäiset 15 minuuttia soi musiikki.

Kakkospainike (B)
Aktivoi nukkumistoiminnon
Tällä toiminnolla, tuote käynnistyy automaattisesti, mikäli se havaitsee

utsätts för ljud i mer än 4 sekunder. Produkten kommer då att sättas igång i det läge du senast använde den i.

Säkerhetsinformation:
Denna lampa är ingen leksak. Får endast användas under föräldrarnas uppsikt. Ej för barn under 36 månader, innehåller små delar. Denna lampa får enbart användas inomhus, den tål ej vatten. Får ej täckas över. Sänk inte ner lampan i vatten - koppla inte in den i närheten av vatten. Använd endast den medföljande transformatorn. Vänligen använd endast ren och torr trasa vid rengöring.

Vad finns i förpackningen?
Nu har du: en förtröllande karusell, en transformator med mycket låg spänning (5V), ett väggfäste ...och denna bruksanvisning!

Inför första användningen
Placera produkten i rummet eller häng den på väggen med hjälp av väggfästet. Monterad på väggen ersätter projektionerna mobilen. Anslut transformatorn till produkten. Koppla in allt till elnätet. Din projektor är klar att användas!

Brytarens funktioner Huvudknapp (A)
Den gör att du kan stänga av / sätta på ljuset och ljudet.
1:a korta trycket: lampan sätter igång.
2:a korta trycket: din Dream Theater spelar en vaggvisa.
3:e korta trycket: naturljuden startar.
1 långt tryck (5 sek): produkten stängs av.
Produkten stänger också av sig av sig själv efter 45 minuter, av vilka 15 minuters musik.
Sekundär knapp (B)
Den gör att du kan aktivera viloläget. I det här läget kommer produkten automatiskt att sätta igång om den

Se No Bruksanvisning
Tack för att du valde den förtröllande Dream Theater från Pabobo! Med sina fina projektioner och lugnande melodier kommer ditt barn tryggt att falla i sömn. Det är den första Karusell med LED, inga glödlampor att byta! Idealisk att ersätta mobil. Vänligen läs användarinstruktionerna före användning.

Vad finns i förpackningen?
Nu har du: en förtröllande karusell, en transformator med mycket låg spänning (5V), ett väggfäste ...och denna bruksanvisning!

Inför första användningen
Placera produkten i rummet eller häng den på väggen med hjälp av väggfästet. Monterad på väggen ersätter projektionerna mobilen. Anslut transformatorn till produkten. Koppla in allt till elnätet. Din projektor är klar att användas!

Brytarens funktioner Huvudknapp (A)
Den gör att du kan stänga av / sätta på ljuset och ljudet.
1:a korta trycket: lampan sätter igång.
2:a korta trycket: din Dream Theater spelar en vaggvisa.
3:e korta trycket: naturljuden startar.
1 långt tryck (5 sek): produkten stängs av.
Produkten stänger också av sig av sig själv efter 45 minuter, av vilka 15 minuters musik.
Sekundär knapp (B)
Den gör att du kan aktivera viloläget. I det här läget kommer produkten automatiskt att sätta igång om den

